

# 「パクパク」 (PA-Sシリーズ)

## — 生ゴミ処理の様子 —

- ① まず床材の入った槽内に生ゴミを投入します。



- この後生ゴミは槽内で攪拌され、菌体に含まれる数種類の微生物の働きにより生ゴミを分解致します。



- ③ その後、約24時間程で生ゴミは、水と炭酸ガスに分解され排水されます。

